

# Hävikkivaaca

## INTEGROIDULLA KOSKETUSNÄYTÖLLÄ (WSS)



ioLiving Hävikkivaaca (WSS) on tarkoitettu elintarvikehävikin seuraamiseen ammattikeittiöissä ja ravintoloissa. Toimii verkkovirralla (230V). Vaakoja on saatavilla kahta eri mallia.

Laitetta käytetään integroidun kosketusnäytön kautta.

### WS35:

- mitat 300\*300\*40 mm
- maximi kuorma 35 kg
- toistotarkkuus  $\pm 10$  g

### WS150:

- mitat 600\*600\*40 mm
- maximi kuorma 150 kg
- toistotarkkuus  $\pm 50$  g



## IOLIVING HÄVIKKIVAACA WSS:N KÄYTTÖ

### Käyttötarkoitus

WSS on tarkoitettu käytettäväksi seuraavalla tavalla:

- Käyttäjä laittaa hävikkiruokaa astiaan, joka on sijoitettu vaa'an päälle
- Käyttäjä valitsee hävikkiruokan tyyppin kosketusnäytöltä
- Käyttäjä laittaa seuraavan annoksen hävikkiruokaa astiaan
- jne.
- Päivän loppuksi (tai astian täytyessä, painorajan lähestyessä) astia tyhjenetään

### Myyntipakkauksen sisältö

- ioLiving HävikkiVaaka
- Hävikkivaa'an jännitemuuntaja
- Kosketusnäyttö (Android tablet-tietokone SIM kortilla)
- Tablet tietokoneen virtalähde
- (Kosketusnäytön teline, lisävaruste)

### Esivalmistelut

- WSS:n käyttö edellyttää ioLiving OmaValvonta tai HävikkiValvonta lisenssin ostamista ja aktivointia.
- Aktivoi hävikkivaaka ioLiving tilillesi.
- Luo hävikkimittausryhmät, -objektit ja arvot ioLiving palvelussa. Katso tarkemmat ohjeet: <https://www.ioliving.com/tuotetuki>

### Varoitukset

- ioLiving WSS vaaka toimii verkkovirralla (AC 100 - 240V). Älä käytä muita virtalähteitä.
- Huomioi vaa'an maksimikapasiteetti suorittaessasi mittauksia. Vaa'alla oleva kuorma ei saa ylittää mittauskapasiteettia missään olosuhteissa.
- Älä upota vaakaa veteen. Vaaka on roiskevesitiivis. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja pesuainetta.
- Älä käytä muita jännitemuuntajia kuin myyntipakkauksessa toimitettua.

## Asennusohjeet

1. Sijoita hävikkivaaka tasaiselle ja vaakasuoralle tasolle mittauskohteeseen, ja hävikkiastia sen päälle.
2. Yhdistä Android tablet tietokone internetiin joko WiFi-yhteydellä tai SIM-kortin dataliittymän avulla.
3. Kiinnitä tablet tietokone joko seinään tai lisävarsteena hankkimaasi telineeseen.
4. Laita vaaka päälle kytkemällä virtapistoke pistorasiaan. Laitteen etupaneelissa oleva vihreä LED syttyy laitteen ollessa toimintavalmiudessa. Varmista, että myös kosketusnäytön virtaliitin on kytketty virtalähteeseen.
5. Kytke virta tablet tietokoneeseen.
6. Avaa "HävikkiVaaka"-sovellus tablet tietokoneen työpöydältä
7. Kirjautu sisään palveluun ioLiving tunnuksillasi (kirjautuminen tallentuu sovelluksen muistiin)
8. Valitse kyseinen vaaka sovelluksen asetuksista (mikäli tilille on aktivoitu useampia vaakoja)
9. Taaraa vaaka asetuksista tai odota 30 sekuntia, jolloin vaaka taarautuu automaattisesti.

## Hävikkikirjauksen tekeminen ioLiving (WSS) hävikkivaa'an avulla:

1. Varmista, että hävikkivaaka ja tablet tietokoneen HävikkiVaaka sovellus ovat päällä.
2. Aseta punnittava hävikkituote vaa'alla olevaan astiaan.
3. Kosketusnäytölle ilmestyy palvelussa luodut mittausryhmät, joista valitaan sopiva. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy valitun ryhmän sisäiset mittausobjektit, joista myös valitaan sopiva. Mittaustulos tallentuu automaattisesti ioliving pilvipalveluun ja näytölle ilmestyy symboli (☑) osoittamaan tallennuksen onnistumista. Kunhan tallennuksen symboli häviää, laite on valmis seuraavaan hävikkikirjaukseen. Huomaa, että automaattinen taaraus tapahtuu 30 sekunnin kuluessa, mikäli mitään valintoja ei tehdä.
4. Taaraa vaaka tarvittaessa ennen seuraavaa hävikkikirjausta.
5. Kosketusnäytölle ilmestyy varoitus, kun vaa'an kapasiteetti on täyttymässä. Tyhjennä hävikkiastia.

**HUOM!** PALVELUSSA TEHTYJEN MUUTOKSIEN (HÄVIKKIRYHMÄT, -OBJEKTIT YM.) KÄYTTÖÖNOTTO SOVELLUKSESSA EDELLYTTÄÄ SOVELLUKSEN SAMMUTTAMISTA JA KÄYNNISTÄMISTÄ UUDELLEEN.

Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on laitteen käyttäjän tiedottaminen. Ohjeessa kuvattuja tuotteita saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, koska valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen tai tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteisiin. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käyttöön.