

# HävikkiVaaka kosketusnäytöllä



ioLiving HävikkiVaaka kosketusnäytöllä (WSS) on tarkoitettu elintarvikehävikin seuraamiseen ruokapalvelualan yrityksissä. Vaakoja on saatavilla kahta eri mallia. Vaakaa käytetään mukana tulevan Android-tabletin kautta.

**WSS35:**

- mitat 350\*350\*40 mm
- maksimikuorma 35 kg
- toistotarkkuus  $\pm 10$  g

**WSS150:**

- mitat 600\*600\*40 mm
- maksimikuorma 150 kg
- toistotarkkuus  $\pm 50$  g



## Käyttötarkoitus

ioLiving HävikkiVaa'alla seurataan elintarvikehävikkiä ruokapalvelualan yrityksissä. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan kohdistaa toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi.

## Myyntipakkauksen sisältö

- ioLiving HävikkiVaaka
- HävikkiVaa'an virtalähde
- Android-tabletti
- Tabletin virtalähde
- Lisävarusteina tabletille SIM-kortti ja teline

## Varoitukset

- ioLiving HävikkiVaaka toimii verkkovirralla (AC 100-240V).
- Älä käytä muita virtalähteitä, kun myyntipakkauksessa toimitettua.
- Huomioi vaa'an maksimikapasiteetti. Vaa'alla oleva kuorma ei saa ylittää sille sallittua maksimikuormaa (35 tai 150 kg riippuen vaakamallista) missään olosuhteissa.
- Älä upota vaakaa veteen.
- Vaaka on roiskevesitiivis. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa ja pesuainetta.

## ioLiving HävikkiVaa'an käyttöönotto

- Sijoita vaaka tasaiselle ja suoralle alustalle. Tasaisuus ja kaltevuus saa poiketa enintään 1,5 cm per 100 cm.
- Sijoita vaaka paikkaan, jossa se ei altistu suurille lämpötilan vaihteluille.
- Vaaka toimii verkkovirralla. Varmista, että suunnitellussa sijoituskohdassa on virransyöttö sekä vaa'alle että tabletille.
- Vaaka aktivoidaan ioLiving-palvelussa
- Hävikkikategoriat ja -nimikkeet tulee olla luotuna ennen käytön aloittamista.

## Esivalmistelut

HävikkiVaa'an käyttö edellyttää ioLiving OmaValvoja- tai HävikkiValvoja -lisenssin ostamista.

1. Aktivoi HävikkiVaaka ioLiving-tilillesi "Laitteasetukset"-valikon Mittalaitteet-kohdasta lisää uusi laite
2. Luo ioLiving-palvelussa hävikkikategoriat, nimikkeet ja niiden arvot. Katso tarkemmat ohjeet HävikkiValvoja-palvelun yleisohjeesta ([smarkitchen.solutions/tuotetuki](https://smarkitchen.solutions/tuotetuki))

## Asennusohjeet

1. Sijoita HävikkiVaaka tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Varmista, että se ei kosketa sivuilta seinää tai muita rakenteita. Suosittelemme, että vaaka asemoidaan niin, että vaa'an virtajohto ja LED-valo ovat laitteen sivussa.
2. Valitse vaa'an päälle käyttötarkoitukseen sopiva keräysastia.
3. Kytke Android-tabletin virtalähde pistorasiaan ja avaa tabletti.
4. Yhdistä tabletti internetiin joko WiFi-yhteydellä tai SIM-kortin dataliittymän kautta.

5. Lisävarusteena hankittavan telineen avulla tabletin voi asentaa pöytätasolle tai seinään.
6. Laita vaaka päälle kytkemällä virtalähde pistorasiaan. Vaa'an sivussa oleva vihreä LED-valo syttyy, kun laite on toimintavalmiudessa.
7. Avaa "HävikkiVaaka"-sovellus tabletin työpöydältä ja kirjaudu sisään tunnuksillasi.
8. Valitse vaaka sovelluksen valikosta löytyvistä asetuksista (jos tilillä on aktivoitu useampia vaakoja)
9. Jos vaaka ei näytä 0,000 kg, niin taaraa se valikosta.

## Käyttöohje

HävikkiVaaka on tarkoitettu käytettäväksi seuraavalla tavalla:

- Vaaka ja tabletti tulee olla kytkettynä verkkovirtaan koko ajan.
- Jos sovellus on sammunut, käynnistä se uudelleen valitsemalla tabletin työpöydältä "HävikkiVaaka"-sovellus.
- Jos Vaaka ja tabletti on sammutettu / virtalähde irrotettu, ne käynnistetään uudelleen kytkemällä irrotettu virtalähde takaisin pistorasiaan.
- Käynnistä tabletti uudelleen sen virtapainikkeesta. Vaa'assa ei ole erillistä virtakytkintä.

## Hävikkikirjauksen tekeminen HävikkiVaa'an avulla

1. Aseta punnittava hävikkituote vaa'alla olevaan keräysastiaan.
2. Tabletin näytölle ilmestyy paino ja palvelussa luodut hävikkikategoriat.
3. Valitse sopiva hävikkikategoria.
4. Valitse tämän jälkeen sopiva hävikkinimike.
5. Mittaustulos tallentuu ioLiving-pilvipalveluun.  
Näytölle ilmestyy ✓-symboli, kun tallennus on onnistunut.
6. Kun tallennuksen symboli häviää näytöltä, laite on valmis seuraavaan hävikkikirjaukseen.
7. Taaraa vaaka tarvittaessa. Huomaa, että automaattinen taaraus tapahtuu 30 sekunnin kuluessa, jos mitään valintoja ei tehdä.
8. Näytölle ilmestyy varoitus, kun vaa'an maksimikuormitus on täyttymässä. Tyhjennä keräysastia.

## ioLiving HävikkiVaa'an kalibrointi

HävikkiVaaka kalibroidaan, mikäli sen mittaustulosten epäillään poikkeavan merkittävästi oikeasta arvosta. Kalibrointi on toimenpide, joka tulee tehdä vain perustellusta syystä. Vaakaa ei tule kalibroida varmuuden vuoksi.

Poikkeama vaa'an mittaustuloksiin voi syntyä, jos mittauksia suoritetaan huomattavasti huoneenlämmöstä poikkeavassa lämpötilassa. Poikkeama voi syntyä myös pidemmän ajan kuluessa normaalissa käytössä. Myös vaa'an käyttöiheydellä on merkitystä. Jos vaaka on käytössä koko ajan, sen poikkeama voi kasvaa nopeammin kuin vaa'an, jota käytetään vain silloin tällöin. Vaa'an putoaminen tai kuorman pudottaminen vaa'alle voivat myös aiheuttaa kalibroititarpeen. Samoin vaa'an altistaminen tärinälle.

Varmista ensin kalibroititarve punnitsemalla jokin sopiva esine toisella, tarkalla ja kalibroidulla vaa'alla. Tarkista HävikkiVaa'an poikkeama tätä esinettä käyttäen, ennen kun aloitat kalibroinnin. Vaa'an tulee olla päällä vähintään puolen tunnin ajan ennen kalibroinnin aloittamista.

HävikkiVaaka-sovellus opastaa käyttäjän läpi kalibrointiprosessin:

1. Kirjaudu sisään HävikkiVaaka-sovellukseen. Varmista, että käytettävässä tabletissa on nettiyhteys ja Bluetooth päällä. Varmista että vaa'assa on ollut virta päällä vähintään 30 minuuttia.
2. Valitse sovelluksen valikosta "Aloita Kalibrointi" ja seuraa näytön ohjeita:
  - **Huomio! Olet aloittamassa vaa'an kalibrointia**  
Kalibrointi tulee suorittaa, mikäli vaa'an mittaustulosten epäillään poikkeavan merkittävästi.
  - **Tyhjennä vaaka**  
Varmista, että vaaka on tyhjä.
  - **Aseta kalibrointipaino**  
Laita vaa'alle tarkasti punnittu, vähintään 15 kg paino.
  - **Määritä kalibrointipaino**  
Syötä kalibrointipainon tarkka määrä.
  - **Kalibrointi valmis**  
Kalibrointi on suoritettu. Varmista punnitsemalla kalibroinnissa käytetty painomäärä.

### Ratkaisuja yleisimpiin ongelmiin

1. Vaaka näyttää väärää mittaustulosta tietylle painolle.  
**Ratkaisu:** Poista paino ja taaraa vaaka sovelluksen valikosta.
2. Vaaka näyttää edelleen väärää mittaustulosta.  
**Ratkaisu:** Tarkista, ettei vaa'an alle ole mennyt mittausta häiritseviä roskia, kiviä yms. Tarkista, että vaa'an kaikki kolme jalkaa koskettavat lattiaa. Tarkista, että vaa'an runko on irti seinästä ja muista rakenteista. Tarkista, että vaa'an ympäristön lämpötilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
3. Tabletin näytöllä ei näy mitään, eikä se käynnisty.  
**Ratkaisu:** Tarkista, että tabletti on kytketty virtalähteeseen ja käynnistä tarvittaessa uudelleen.
4. Vaa'an merkkivalo ei pala.  
**Ratkaisu:** Tarkista, että vaaka on kytketty virtalähteeseen ja kytke tarvittaessa uudelleen.
5. Tabletti ei näytä hävikin määrää.  
**Ratkaisu:** Varmista, että tabletin Bluetooth on päällä.
6. Mittaustulokset ei välity palveluun.  
**Ratkaisu:** Tarkista tabletin verkkoyhteys.
7. Palveluun tehdyt muutokset (kategoriat, nimikkeet jne.) eivät näy.  
**Ratkaisu:** Sulje HävikkiVaaka-sovellus ja käynnistä se uudelleen.

**HUOM!** Palveluun tehdyt muutokset (kategoriat, nimikkeet jne.) tulevat käyttöön viiveellä. Nähdäksesi muuttuneet tiedot heti käynnistä sovellus uudelleen.

Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on laitteen käyttäjän opastaminen. Valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä, joten ohjeessa kuvattuihin toimintoihin ja tuotteisiin saattaa tulla muutoksia ilman ennakoilmoitusta. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnä mitään takuita tähän käyttöohjeeseen liittyen. ioLiving Oy / Ceruus Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käyttöön.